

## דף מידע טכני

## סיקפלור® 42-הייסם®

ציפוי מתפלס דקורטיבי לרצפות, דו רכיבי, על בסיס צמנט פולימרי, בעובי 5-1 מ"מ

## תיאור המוצר

סיקפלור 42 הייסם® הינו ציפוי פולימרי על בסיס שרפים אקטיביים היברידיים משולבים צמנט ופולימר ליצירת רצפות מתפלסות בעובי 5-1 מ"מ. המוצר מורכב מבסיס נוזלי ותוספת אבקתית שיש לערבב יחדיו ליצירת מוצר סופי בהתאם להוראות בדף זה. המוצר ניתן לגיוון באמצעות פיגמנטיים אבקתיים על בסיס ברזל-אוקסיד.

## שימושים

כמדה מתפלסת תעשייתית גמישה לשיקום ושיפוץ משטחים ולציפוי בטונים חדשים או ישנים ובלויים. המערכת מתאימה לציפוי בטונים סדוקים, משטחי אספלט ומתכת והיא מיועדת לשימוש בתעשייה, במבנים מסחריים, בבניה פרטית, מרכזי לוגיסטיקה ועוד. תכונות הגמישות שלה משולבות עם עמידות גבוהה לשחיקה ונוחות ליישום בשכבות דקות של 1 עד 5 מ"מ. סיקפלור 42 הייסם® הינו מוצר דקורטיבי בתוך משפחת מוצרי הייסם® של חברת Sika והוא מיועד ליישום על תשתיות צמנטיות, ביטומניות, קרמיקה, אבן, עץ, מתכות ועוד. המוצר משמש ל:

- ▲ מדה מתפלסת דקורטיבית / צבעונית
- ▲ יצירת רצפות טראצו מינרלי צבעוני
- ▲ כמלאן ומקשר לרצפות פיזור אגרגטים
- ▲ כשכבה סופגת רעשים ומגשרת סדקים

## כאשר מעורבב עם תוספת אגרגט צורני מתפקד המוצר כחומר תיקונים והשלמה:

- ▲ תחת מערכות אפוקסי, פוליאוריתן, PMMA ואחרים.
- ▲ מתאים לשליטה בלחות לפי עקרון 2 שיטה 2.3 תקן-9 EN 1504
- ▲ מתאים להתנגדות פיסית לפי עקרון 5 שיטה 5.1 תקן-9 EN 1504
- ▲ מתאים להגברת עמידות לפי עקרון 8 שיטה 8.3 תקן-9 EN 1504

## תכונות / יתרונות

- ▲ כושר הידבקות גבוה למגוון רחב של תשתיות הכולל בטונים "ירוקים" ואריחי קרמיקה בנוסף לבטונים ישנים, סדוקים ושחוקים, אספלט, עץ, שיש, אבן ומתכות
- ▲ עמיד לתנועה כבדה של מלגזות ומשאיות גם כאשר מיושם על תשתיות ביטומניות או אספלט
- ▲ ניתן ליישום על תשתיות לחות, גם על בטון בן 24 שעות, וכן משפר את הליך התקשות הבטון על ידי שליטה בכמות המים המתנדפת החוצה
- ▲ הידבקות מעלה לבטון רטוב, לטיח ולבטון ישן בין אם לח או יבש לחלוטין
- ▲ רמה גבוהה של התפלסות
- ▲ אטום לנוזלים אך מאפשר דיפוזיה ונשימת התשתית
- ▲ עמיד לקיפאון ולמלחים הנוצרים כתוצאה ממחזורי קיפאון והפשרה
- ▲ מתאים לשימוש פנימי וחיצוני

עברית  
שיקום בטונים

דף מידע טכני  
סיקפלור® 42-הייסם®  
תאריך 03/08/2014 תיקון מספר:  
קוד טכני: 66742

▲ אינו משפיע או גורם לחלודה בברזלי זיון

▲ ידירותי לסביבה

## מידעסביבתי

אינו מכיל סולבנטים

ידירותי לסביבה ולמשתמש

אינו מכיל חלקיקים או פסולת שעלולה לזהם אויר או מים

פליטות TVOC נמוכות לפי AgBB

דירוג EMICODE בציון EC-1 (מערכת א').

| לאחר 28 יום          | לאחר 3 ימים           |
|----------------------|-----------------------|
| $\leq 19\text{TVOC}$ | $\leq 310\text{TVOC}$ |
| $\leq 5\text{TSVOC}$ |                       |

מתאים ל EQ (מוצרים ידירותיים לפני הבית) נקודות Leed = 4.2

כמות VOC נמוכה מ - 50 גר"/ליטר.

## בדיקות/אישורים

התאמה לתקן EN 1504-2 לפי מכון TTT ספרד.

דירוג אש A2<sub>s</sub>S1 לפי SP שבדיה

פליטת VOC לפי Emission

תקן מדה מתפלסת לפי EN13813:2002 בדירוג B1.5 - SR A15

\*כאשר מיושם ללא סילר עליון

מתאים כציפוי עליון לפי EN 1504-2 חלק 2 (MC) וחלק 5 (PR) וחלק 8 (IR)

## מידע טכני

### מראה/גוון

חלק A: שרף נוזל לבן

חלק B: מלאן אבקה + אגרגטים בגוון לבן.

חלקים A+B: לבן שבור

גמר סופי: מראה בטון לבן - מט / או לפי גוון בו גוונה האבקה.

### אריזות

חלק A: קנקנים 4 ק"ג או 6.67 ק"ג

חלק B: שקים 12 ק"ג או 20 ק"ג

חלקים A+B: 16 ק"ג או 26.67 ק"ג סה"כ

פיגמנט: ניתן להזמין פיגמנט לפי דרישה באריזות: 200 גרם או 333 גרם בהתאמה לסוג האריזה.

### אחסון/חיי מדף

חלק A: 12 חודשים

חלק B: 12 חודשים

• מיום הייצור כפי שמצוין על גבי האריזה, כאשר מאוחסן באריזת המוצר המקורית, טרם נפתחה, בצל

בטמפרטורות שבין 5°C ל - 30°C

חלק A: יש להגן מקיפאון

חלק B: יש להגן מלחות, שמש ישירה או גשם.

### בסיס כימי

תערובת צמנטית הברידית בשילוב אקריל

### משקל סגולי

חלק A: 1.05 ~ ק"ג/ליטר

חלק B: 1.72 ~ ק"ג/ליטר

חלקים A+B ~ 1.89 ק"ג/ליטר

עברית  
שיקום בטונים

דף מידע טכני  
סיקפלו<sup>®</sup> 42 הייסם<sup>®</sup>  
תאריך 03/08/2014 תיקון מספר:  
קוד טכני: 66742

• כל הנתונים נבדקו על פי תקן EN 1015-6 ב - 20°C

#### עובי שכבה

מינימום 1.0 מ"מ, מקסימום 5.0 מ"מ

#### דירוג אש

A2<sub>s</sub>S1

לפי EN 13501-1

#### טמפרטורת שירות

מינימום 20°C /- מקסימום 50°C בחשיפה תמידית (עדיין בבדיקות).

#### הדבקות

לפי EN 1574

| גיל המערכת | בטון             | מתכת/פלדה        |
|------------|------------------|------------------|
| 7 ימים     | 1.02 Mpa<br>(pc) | 1.45 Mpa<br>(pc) |
| 28 ימים    | 1.69 Mpa<br>(a)  | 1.37 Mpa<br>(pc) |

(pc) = כשל בקוהזיה של התשתית

(a) = כשל בהידבקות של המוצר

#### קשיחות SHORE A

~49

לפי ISO 868

#### גמישות/אלסטיות

$1.10 \text{ kN/mm}^2$

לפי UNE EN ISO 178

#### הפחתה אקוסטית

$\approx 11.03$  דציבלים (אימפקט)

$\approx 12.58$  דציבלים (אקוסטיקה באוויר)

#### התנגדות להחלקה

| תשתית                                      | SRV יבש | SRV רטוב |
|--------------------------------------------|---------|----------|
| סיקפלור <sup>®</sup> 42 הייסם <sup>®</sup> | 65      | 51       |

נבדק עם מחליק מטיפוס 4S לפי תקן EN 13036-4

#### התנגדות לשחיקה

15.48 סמ"ר ל 50 סמ"ר

לפי Böhme תקן EN 13892-3

#### גישור על סדיקה

< 0.1 מ"מ, דירוג A1, ב 21°C, רוחב סדק 0.14 מ"מ

לפי EN 1062-7 C2

#### עמידות כימית

המוצר לא תוכנן כמערכת בעלת עמידות כימית אך עמיד לכימיקלים שונים. לקבלת טבלת עמידויות של המערכת יש לפנות למחלקה הטכנית של חברת גילאר בע"מ. כאשר נדרשת עמידות כימית חובה לצפות את המערכת בשכבה עמידה בהתאם לדרישות הפרויקט. לחשיפה קצרה או ארעית יש לקבל אישור בכתב מחברת גילאר.

עברית  
שיקום בטונים

BUILDING TRUST



דף מידע טכני  
סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם<sup>®</sup>  
תאריך 03/08/2014 תיקון מספר:  
קוד טכני: 66742

אלה מתאימה ליישום על התשתיות הבאות:

(1) בטון טרי או ירוק (בן 24 שעות ומעלה)

(2) בטון לח (גיל בטון עד 14 יום)

(3) בטון לח (עם לחות שעולה מהתשתית)

#### להשלמות ותיקונים:

עובי שכבה: 5-10 מ"מ

**יסוד:** סיקפלור פריימר MRW

**שכבת מליטה:** סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם<sup>®</sup> בתוספת ארגרט (ראה סוג ומינון בהמשך)

#### כמדה מתפלסת:

עובי שכבה: 5-10 מ"מ

**יסוד:** סיקפלור פריימר MRW

**עליון:** סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם<sup>®</sup> (בשכבה אחת)

**סילר:** סיקפלור<sup>®</sup> הארד טופ DB

#### מבני המערכות המוגדרות להלן:

**מערכת א': שימוש תעשייתי**

(1) **יסוד:** סיקפלור פריימר MRW

(2) **יציקה:** סיקפלור<sup>®</sup> 40 הייסם<sup>®</sup> (בשכבה אחת)

(3) **סילר:** סיקפלור<sup>®</sup> הארד טופ DB

**מערכת ב': לשימוש תעשייתי/מסחרי, דקורטיבי**

(1) **יסוד:** סיקפלור פריימר MRW

(2) **שכבת בסיס (אופציונלי):** סיקפלור<sup>®</sup> 40 הייסם<sup>®</sup> (1-5 מ"מ)

(3) **שכבה עליונה:** סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם<sup>®</sup> (צבעוני, 1-5 מ"מ)

(4) **פתיתים:** (אופציונלי) PVA סיקפלור PVA פלייקס

(5) **סילר:** סיקפלייר TC-W סילר אקרילי

**מערכת ג' - גישור סדקים, פתרון בעיות, שכבת קישור, פריימר לרצפות עץ, תשתיות קשות, ביטומן או אספלט**

(1) **יסוד:** סיקפלור פריימר MRW

(2) **שכבת בסיס מגשרת סדיקה:** סיקה לסטיק<sup>®</sup> 45 הייסם<sup>®</sup> (1-3 מ"מ)

(3) **שכבה עליונה:** סיקפלור<sup>®</sup> 40 הייסם<sup>®</sup> (צבעוני, 3-5 מ"מ זריעת אגרנט עודפת עם סיקדור 501)

(4) **סילר:** סיקפלור הארדטופ DB, או ציפוי / צבע אפוקסי / פוליאוריתן / אחר.

**מערכת ד' - חניוני רכב**

(1) **יסוד:** סיקפלור פריימר MRW

(2) **שכבת בסיס מגשרת סדיקה:** סיקה לסטיק<sup>®</sup> 45 הייסם<sup>®</sup> (1-3 מ"מ)

(3) **שכבה עליונה:** סיקפלור<sup>®</sup> 40 הייסם<sup>®</sup> (צבעוני, 3-5 מ"מ זריעת אגרנט עודפת עם סיקדור 501)

(4) **סילר:** סיקפלור 359N ב - 1-2 שכבות.

• סיקה לסטיק<sup>®</sup> 45 הייסם<sup>®</sup> אינו מיועד להשאר חשוף לתנועה, שחיקה או חוץ

עברית  
שיקום בטונים

סקפלור פריימר MRW, 200 עד 400 גרם/מ"ר בהתאם לתנאי השטח, ספיגות התשתית.

### שכבת פילוס - סיקפלור® 40/42 הייסם:

כ - 1.85 ק"ג/מ"ר/1 מ"מ

כ - 5.5 ק"ג כאשר מיושם לעובי נומינלי של 2.0 מ"מ עם מלג' משונן

הנתונים הינם תיאורטים ויכולים להשתנות בהתאם לסוג התשתית, שיטות עבודה, תנאי היישום וכד'

### איכות התשתית

על גיל הבטון להיות לפחות 24 שעות. ניתן כי הבטון יהיה רטוב, לח או אלקלי.

ניתן לבצע המערכת על אריחי קרמיקה, שיש/אבן טבעית, טרצו, ביטומן, אספלט, גבס, עץ, מתכת וכדומה.

תשתית הבטון חייבת להיות חזקה, יציבה, בעלת חוזק מינימלי ללחיצה של  $25\text{N/mm}^2$  ומינימום של  $1.5\text{N/mm}^2$  לשליפה

ביישום על בטון טרי/ירוק הבטון חייב להגיע לחוזק מינימלי של  $8-10\text{N/mm}^2$  כאשר חוזק סופי מתוכנן הנו מינימום B250 (25 Mpa). התשתית יכולה להיות לחה אך נקיה מחלקים רופפים, אבק, קליפת מי צמנט, מים עומדים, שמנים, גריז, שאריות ציפויים שונים, אימפרגנציה, חומרי קיורנינג וכדומה.

בכל מקרה של ספק לגבי איכות התשתית יש לבצע אזור ניסיון.

### הכנת התשתית

תשתית בטון יש להכין באופן מכאני על ידי ציוד ליטוש, צילוק, התזת חול, shot blast וכד'. זאת על מנת להסיר קליפת מי צמנט ולקבל פני בטון פתוחים בעלי טקסטורה מתאימה. יש להסיר חלקי בטון חלשים ולחשוף כיסי חצץ, חורים, סדקים או פגמים אחרים

תיקון סדקים, חורים, שקים וכיסי חצץ יעשה עם מערכות תומכות של סיקה כדוגמת סיקדור, סיקפלור או סיקה גרד. ניתן להשתמש במוצר עצמו לביצוע תיקונים, מילוי חורים או סדקים והשלמות עד לעובי של 5 מ"מ או 10 מ"מ בתוספת אגרגטים.

בליטות יש להסיר באמצעות ליטוש.

יש להסיר לחלוטין אבק ותוצרי הליטוש על ידי שאיבת אבק או טאטוא

יש לבצע יסוד סיקפלור MRW כדי למנוע הופעה של מכתשים וחורי סיקה על פני הציפוי ותוצאה מהספיגה של התשתית ויציאה של אויר אל פני השטח.

### תנאים ליישום

#### טמפרטורת סביבה

- מינימום  $+7^{\circ}\text{C}$  מקסימום  $+30^{\circ}\text{C}$

#### טמפרטורת תשתית

מינימום  $+7^{\circ}\text{C}$  מקסימום  $+30^{\circ}\text{C}$

### לחות בתשתית

ניתן ליישם על תשתיות לחות, בטונים ירוקים ללא מים עומדים

עברית  
שיקום בטונים

| מינימום 20% מקסימום 80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | לחות יחסית באויר |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| יש להזהיר מקונדנסציה על טמפרטורת התשתית והחומר הטרי להיות לפחות $+3^{\circ}\text{C}$ מעל נקודת הטל בעת היישום. חריגה מנקודת הטל תפגע בציפוי מבחינת חוזק, מראה ואחידות.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | נקודת טל         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | הוראות יישום     |
| חלקים A : B : 3 במשקל לקבלת מרקם מדה מתפלסת.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ערבוב            |
| להכנת תערובת תיקונים ותיקון פגמים בקוטר של 3-5 ס"מ ובעומק של 5-10 מ"מ, יש לערבב את החומר הטרי בתוספת אגרגט מסוג <u>סיקדור 500</u> ביחס של 1 ק"ג סיקפלור® 42 הייסם® נזלי ל 1.5 ק"ג אגרגט סיקדור 500 (מקסימום).<br>ניתן להפחית מעט אגרגטים בעבודה בתנאי חום גבוה או לחות נמוכה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | זמן ערבוב        |
| לפני הערבוב יש לנער היטב את קנקן חלק A.<br>יש לשפוך את חלק A אל תוך דלי נקי ובהדרגה להוסיף את חלק B תוך כדי ערבוב. יש לערבב במשך 1-2 דקות עד לקבלת תערובת הומוגנית. בגמר הערבוב יש לתת לחומר "לעמוד" בדלי 3 דקות לצורך יציאת האוויר החוצה.<br>יש ליישם את המוצר בתוך 15 דקות מגמר הערבוב בטמפרטורה של $+20^{\circ}\text{C}$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | חשוב:            |
| לעולם אין לדלל את המוצר או להוסיף לו מים/חלק A מעבר למינון שנקבע מראש.<br>אין למזוג את חלק A על גבי חלק B (אבקה) אלא תמיד את האבקה אל הנזול.<br>כאשר מוסיפים אגרגט סיקדור 500 אל התערובת יש לעשות זאת לאחר הערבוב של חלקים A+B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | הוראות יישום     |
| מיקסר חשמלי בלבד, מהירות 300-400 סל"ד, רצוי בעל ראש ערבול כפול<br>אין לערבב את המוצר ב "טפלה" או מערבבל בטון.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | כלי ערבוב        |
| יש לשפוך את החומר המערבב על התשתית ולפזרו באמצעות מלג/מסרק משונן מנירוסטה או גומי. ניתן גם לעבוד ידינית עם מלג'. מיד בגמר הפיזור יש לעבור על החומר הטרי עם רולר קוצים בשתי וערב להוצאת האוויר ופיזור אחיד יותר של השכבה.<br><br>כדי להימנע מסימני רולר קוצים ניתן לאחר הביצוע לעבור עם מגב מתכת על הציפוי.<br>אין להוסיף מים לתערובת תוספת מים פוגעת במראה המוצר, וההומוגניות שלו.<br><br>רצפה מפולסת לחלוטין ללא מקטעים או חיבורים מושגת כאשר נעשה שימוש בחומר טרי ורטוב כל הזמן תוך שמירה על "קצה רטוב".<br><br>כדי להימנע מייבוש מהיר מידי או התכווצות של הציפוי אין לעבוד תחת שמש ישירה או רוח.<br>יש לאפשר למוצר להתייבש 24 שעות באזור עם אוורור ותחלופת אויר טובה. | יישום            |

עברית  
שיקום בטונים

## ניקוי כלים

במים בלבד, מיד עם גמר היישום. החומר שהתייבש ניתן להסרה באמצעים מכאניים בלבד.

## זמן עבודה עם החומר

| זמן         | טמפר' (לחות יחסית 75%) |
|-------------|------------------------|
| כ - 60 דקות | +10°C                  |
| כ - 30 דקות | +20°C                  |
| כ - 15 דקות | +30°C                  |

## זמן המתנה בין שכבות

- חובה תמיד ליישם סילר על סיקפלור 42<sup>®</sup> הייסם<sup>®</sup> אחרת קשה לנקותו.

לפני יישום סיקפלור 42<sup>®</sup> הייסם<sup>®</sup> על גבי סיקפלור פריימר MRW יש להמתין כדלקמן:

| טמפרטורת תשתית | מינימום המתנה | מקסימום המתנה |
|----------------|---------------|---------------|
| +10°C          | 6 שעות        | 72 שעות       |
| +20°C          | 3 שעות        | 48 שעות       |
| +30°C          | 1 שעה         | 24 שעות       |

לפני יישום סיקפלור 42<sup>®</sup> הייסם<sup>®</sup> על מוצרי הייסם<sup>®</sup> אחרים במשפחת המוצרים יש להמתין כדלקמן:

| טמפרטורת תשתית | מינימום המתנה | מקסימום המתנה |
|----------------|---------------|---------------|
| +10°C          | 24 שעות       | 72 שעות       |
| +20°C          | 12 שעות       | 48 שעות       |
| +30°C          | 8 שעה         | 48 שעות       |

לפני יישום סילר סיקפלור הארד טופ DB או סיקפלור TWC על סיקפלור- 42<sup>®</sup> הייסם<sup>®</sup> יש להמתין כדלקמן:

| טמפרטורת תשתית | מינימום המתנה | מקסימום המתנה |
|----------------|---------------|---------------|
| +10°C          | 24 שעות       | ללא הגבלה     |
| +20°C          | 12 שעות       | ללא הגבלה     |
| +30°C          | 6 שעה         | ללא הגבלה     |

**הערה:** מומלץ לבצע שכבת יסוד גם בין מוצרי הייסם<sup>®</sup> השונים לבין עצמם כדי להבטיח איטום של התשתית והיעדר חורי סיכה ואוויר בשכבה העוקבת.

הזמנים בטבלאות משוערים ונמדדו ב 50% לחות יחסית. שינויים בתנאי הסביבה, שיטות העבודה, וסוגי התשתית עלולים להשפיע על זמנים אלה

ניתן ליישם ציפויים אטומים לאדים (אפוקסי, פוליאוריטן ואחרים) על גבי המוצר לאחר שהלחות בתשתית נמוכה מ 4% (בדיקת TRAMEX) ולא פחות מ:

| מינימום המתנה | טמפרטורת תשתית |
|---------------|----------------|
| 48 שעות       | +10°C          |
| 24 שעות       | +20°C          |
| 24 שעות       | +30°C          |

## הערות ליישום

- יש לדאוג תמיד לאוורור מספיק באזור הביצוע. מוצרים על בסיס מים דרושים לתחלופה של אויר כדי להתייבש כראוי.
- המוצר מכיל מלט, יש להמנע ממגע עם העור, חדירה לעיניים או בליעה.
- על החומר הטרי שיושם יש להגן מלכלוך, אבק וגשם במשך לפחות 24 שעות.
- מומלץ ליישם יסוד + סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם בשעות אחר הצהריים כאשר הטמפרטורות יורדות.
- יש להגן משמש ישירה ורוח מיד לאחר היישום.
- אין להוסיף מים לתערובת בשום אופן.
- שינויי גוון עלולים להופיע על סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם כאשר אינו מטופל בסילר אחרי היישום וזאת בשל שינויי עובי ותנאי תשתית ובשל היות המוצר טבעי/מינרלי. תופעה זו אינה פוגעת באופן מכאני של המוצר או בתפקודו.
- כאשר מצופה בסדרת סיקפלור פרונטו (PMMA), יש לבצע זריעה מלאה של קוורץ סיקדור 501 על גבי סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם לפני ביצוע שכבה עוקבת של PMMA.

## ייבוש סופי

המוצר מוכן לשימוש כדלקמן:

| טמפרטורה | לתנועה רגלית | לתנועה קלה  | לתנועה מלאה |
|----------|--------------|-------------|-------------|
| +10°C    | כ - 24 שעות  | כ - 3 ימים  | כ - 14 יום  |
| +20°C    | כ - 15 שעות  | כיומיים     | כ - 7 ימים  |
| +30°C    | כ - 7 שעות   | כ - 24 שעות | כ - 4 ימים  |

- הזמנים הינם משוערים ועלולים להשתנות בהתאם לתנאי השטח והסביבה, שיטת יישום וכדומה.

## ניקוי ואחזקה

בשל היות רצפה צמנטית טבעית/מנרלית המוצר אינו מתאים כשכבת שחיקה בפני עצמו. באם תשאר חשופה השכבה תוכתם בקלות ולכן מומלץ לכסותה ולאטום אותה עם שכבת הגנה מסדרת סיקה גרד או סיקפלור.

אין לנקות סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם אלא באמצעות טאטוא או שאיבה לפני שהמוצר יבש לחלוטין, בהתאם לטבלת הייבוש הסופי לעיל.

אין להשתמש בשיטות ניקוי אברזיביות.

## אזהרת בטיחות

החומר מכיל מרכיבים אשר עלולים להזיק בחשיפה ממושכת. הימנע ממגע עם העור או חדירה לעיניים. אין לבלוע בשום אופן את החומר. בשעת היישום חובה לעבוד עם כפפות, נעלי עבודה, משקפי מגן ומסיכה להגנה על דרכי הנשימה. בכל פגיעה יש לפנות מיידית לעזרה רפואית. את גיליון בטיחות של המוצר ניתן להשיג מחברת גילאר בע"מ בטל' 09-8994000 או באתר האינטרנט של החברה [www.gilar.co.il](http://www.gilar.co.il).

עברית  
שיקום בטונים



דף מידע טכני  
סיקפלור<sup>®</sup> 42 הייסם  
תאריך 03/08/2014 תיקון מספר:  
קוד טכני: 66742

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ולשימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחור או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כלשהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

## גילאר בע"מ

רחוב המתכת 6 א.ת קדימה

## שימור ואיטום מבנים

מיקוד 60920

## נציגת חברת Sika שוויצריה

ת.ד 5042

טל: 09-8994000

פקס: 09-8994003

טלפון לבירורים בנושא חומרים מסוכנים ובטיחות: 09-8994004