

## מפרט להדבקת אריחי קרמיקה או שיש ע"ג: רצפות, ברכות שחיה ומרפסות

1. מפרט זה הינו להדבקה של אריחי קרמיקה, שיש, גרניט וכד' על גבי תשתית בטון או תשתית בטון עם דבק לטקס סופר SB 112.
2. שיטת ההדבקה הנה בשיטת שפכטל (THIN BED APPLICATION), או בשיטה עבה (THICK BED).
3. עובי שכבת ההדבקה יהיה 3-5 מ"מ ויבוצע עם מלג' משונן, כאשר גודל השיניים מתאים לעובי שכבת הדבק המיושמת, (שינון 9x9 לאריחים עד עובי 10 מ"מ).
4. על האריחים להיות יבשים לחלוטין ונקיים מאבק, שאריות חיתוך, וכד'.
5. השטח המיועד להדבקה יהיה חלק, מיושר ומפולס, כאשר הסטייה המקסימלית המותרת, לא תעלה על 0.1% לכל מ"א בכל כיוון (1 מ"מ לכל 1 מטר ולא יותר מ-2-3 מ"מ בכל מקרה).
6. בכל קירות החוץ יתוכננו תפרי הרפיה ויסומנו מראש. במשטחים יתוכננו תפרים לפחות 4x4 מ' אופקי ואנכי. תפרים אלו ינוקו משאריות טיט לעומק המתאים. תפרי הרפיה אלו ימולאו באלסטומר אטימה חד קומפוננטי מסוג סיקפלסק פרו 2. הכוולה עצמה תמולא ברובה מתאימה או ברובה המורכבת ממלט חול 1:3, בתוספת לטקס סופר SB 112 מדולל במים 1:1.

### הכנת החומר ויישום:

1. החומר יעורבב במיכל עם מערבלי חשמלי במהירות סיבוב 400 סל"ד ועם מוט ערבול מתאים.
2. הדבק יוכן כדלקמן: תערובת יבשה: 1 יח' צמנט פורטלנד, 1 יח' בנפח חול להדבקה דקה ו 2:1 בהדבקה עבה. החול יהיה חול נקי 0-0.05 מ"מ או חול זיפזיף נקי, יבש ומנופה. הנוזל יהיה לטקס סופר SB 112 ללא דילול ובהוספה לתוך התערובת היבשה, תוך כדי ערבוב עד לקבלת הסמיכות המתאימה לעבודה. יש להשתמש בדבק מיידית תוך 5 דק' מגמר הערבוב. יש למרוח שכבת דבק דקה ומלאה עם מלג משונן כנדרש על תחתית האריח או האבן. יש למרוח עם מלג משונן, בגודל המתאים לעובי הדבק 6 או 9 מ"מ, שכבת דבק על הקטע המיועד להדבקה, להצמיד את האריח למקומו וללחוץ עד להידוק סופי, ההצמדה מיידית עם מריחת הדבק. יש להקפיד ששכבת הדבק מאחורי האריח תהיה מלאה לכל שטח האריח. ליצירת פוגות יש להשתמש במתאם מרווחים (ספייסר).
3. עודף טיט על האריחים יש לנקות מייד עם ספוג לח, כאשר הדבק עדיין טרי. במקומות המיועדים לתפרי הרפיה יש לעבור ולנקות את הפוגה לעומק המתאים (על מנת למנוע צורך בחיתוך).
4. כמות החומר בדלי שתוכננה לצורך ההדבקה לא תעלה על כמות המספיקה ליישום תוך 10-15 דק' (לפי הטמפ'). אין למרוח שטח גדול, אלא לכל אריח בנפרד, לפני יישומו. תערובת שהחלה להתגבש או להתקשות בפח, אין להחיות על ידי תוספת אלא לזרוק ולהכין חדשה.
5. מישקי הרפיה ימולאו בסיקפלסק פרו 2 לא לפני עבר שבוע עבודת ההדבקה.
6. החומר מיוצר על ידי חברת רודיה מצרפת, זמן מדף 12 חודש מתאריך הייצור.

### הערות:

- אין להדביק אבן על קירות חוץ או פנים עם SB 112. עקב העדר תקן ואיסור הדבקות. לגבי הדבקת גרניט פורצלן חל תקן 4000 יש לפעול לפיו.
- אין לראות במידע המופיע במפרט זה משום התחייבות כלשהיא בפני המשתמש ויש לראותו בגדר מידע כללי בלבד. לגבי התאמת החומר לשימוש הנדרש יש לפנות למשרדנו.

המידע בכלל וההמלצות בפרט בנוגע ליישום ושימוש במוצרי חברת גילאר ניתנים בתום לב על סמך הידע והניסיון הקיימים אצל חברת גילאר לגבי המוצרים בתנאי אחסון, טיפול ויישום נאותים ובתנאים רגילים. ההבדלים בין חומרים, תשתיות ותנאי אתר שונים אינם מאפשרים להסיק ממידע זה, מהמלצות כתובות כל שהן, או מכל ייעוץ אחר שיוצע, מצג כלשהו בקשר לאפשרויות מסחר או התאמה למטרה מסוימת, או ליצור אחריות משפטית כל שהיא. הוראות השימוש כפופות לתנאי המכירה והאספקה העדכניים שלנו. על המשתמש לפנות לפרסום העדכני ביותר של דף הנתונים הטכניים של המוצר. ניתן לקבל עותקים מדף הנתונים על פי דרישה.

Gilar ltd

Hamatechet St., Qadima 60920, P.O Box 5042  
Tel 09-8994000 Fax 09-8994003



גילאר בע"מ

רחוב המתכת, א.ת. קדימה, 60920 ת.ד. 5042  
טל 09-8994000 פקס: 09-8994003

